

MS200 錄放語音系列-掉電保存 產品選型表

功 能 / 型 號	MS202	MS203	MS200	MS211	MS212	MS213	MS220
功 能 簡 述 / 語 音 長 度	8s ~22s	8s ~22s	30s~94min	8s~94min	8s~64min	32s~94min	8s ~30s
單段 - 純錄音模式	●	●	●	●	●		●
4 個單獨操作按鍵-4 個區段單獨錄放音						●	
錄音+預錄語音 或 預錄語音+錄音				●	●	●	●
2 段預錄語音,錄音-不同排列組合播放					●	●	
開機歡迎語 + 錄音					●	●	
錄音啟始提示語 + 錄音					●	●	
混音播放模式 - 錄音與語音合弦播放				●	●	●	
聲控 - 即錄即放							●
單按鍵操作 - 錄音放音		●			●	●	
預錄語音內容 - 單獨播放鍵					●		
錄音內容 - 單獨播放鍵					●		
變音模式 - 童聲,小孩聲, 女人聲	●	●	●	●	●	●	●
變音模式 - 機械人聲			●	●			●
自動清空錄音內容-(出廠後錄音空白)		●			●	●	
錄音後內容保護鎖定- 防止錄音被清除					●	●	
LED 燈閃動 - 隨音量大小 ,可推馬達					●	●	
提供另一組外部音源,聲音功放功能					●		
免麥克風模式 - 喇叭同當麥克風輸入	●	●	●	●	●	●	
馬達驅動	●	●	●	●	●	●	●
外部音源輸入錄音 - 語音,音樂,MP3	●	●	●	●	●	●	
影控播放 - 遮光播放,使用光敏電阻	●	●	●	●	●	●	